

*Kao Line*





## SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Das beigefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- Bei abweichender Wandbeschaffenheit (z.B. Gipskarton - oder Leichtbauwänden) ist eine andere - der Belastung angemessene - Befestigung bauseits vorzunehmen.
- ⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschränktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
  - Waschtischunterschrank
  - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
  - Highboard mit Schubkasten
  - Unterschrank mit Schubkasten
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Auf die zusätzlich beigefügte Montage- und Installationsanleitung achten.

## HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm, Ø5 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Innensechskant-Schlüssel 4 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

## PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.
- Regelmäßig lüften um Schimmelbildung zu vermeiden

## i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

**Achtung:** Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

## MONTAGEREIHENFOLGE

1. **Abbildungen siehe Anhang**
1. **Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)**
2. **Leuchten montieren (Abb. B/B1)**
  - ⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
  - Acrylflächenleuchte nicht zu fest anziehen!
3. **WTU-Schränke verschrauben (Abb. C/C1)**
  - Achtung:** Beim Durchbohren Montageholz gegenhalten
4. **Möbel aufhängen (Abb. D/D1/D2/D3)**
  - Spiegelschrank/Flächenspiegel (Mitte Spiegelschrank = Mitte Wasseranschluss)
  - Hochschrank, Oberschrank, Mittelschrank
  - Highboard
  - Steckboard
  - Waschtischunterschrank (Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
  - Unterschranke
  - Waschtisch
6. **Möbel ausrichten (Abb. E/E1/E2/E3/E4)**
7. **Waschtisch montieren**
  - Waschtisch aufsetzen (Abb. F)
  - Waschtisch abdichten (Abb. F1)
8. **Armatur anbringen (Abb. G)**
  - ⚠ **Achtung:** Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
  - Armatur nicht zu fest anziehen!
9. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. H/H1)**
  - ⚠ **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
  - Die beigelegten Schrauben benutzen.
10. **Türen und Schubkästen montieren (Abb. I/I1/I2)**
11. **Türen ausrichten (Abb. J/J1/J2)**
12. **Schubkästen ausrichten (Abb. K/K1/K2)**
- ⚠ **Wichtig: Vorhandene Verbindungswinkel lösen!**
13. **Spiegelgriff montieren (Abb. L/L1)**
14. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. M)**





